



**DEEBOT™ 605**

**Kasutusjuhend**

Õnnitleme teid ECOVACS ROBOTICSI DEEBOTI ostu puhul! Loodame, et seade pakub teile rahulolu palju aastaid. Usume, et uue roboti ostmise aitab teil oma kodu puhtana hoida ja annab teile rohkem kvaliteetaega teiste asjadega tegelemiseks.

Elage nutikalt. Nautige elu.

Kui peaksite puutama kokku olukordadega, mida käesolevas juhendis ei ole piisavalt hästi käsitletud, võtke ühendust meie klienditoega, mille tehnik konkreetsele probleemile või küsimusele vastuse leiab.

Lisateabe saamiseks külastage ECOVACS ROBOTICSI ametlikku veebilehte: **[www.ecovacs.com](http://www.ecovacs.com)**

Ettevõtte jätab endale õiguse teha pideva parendamise eesmärgil antud tootele tehnoloogilisi ja/või konstruktsioonilisi muudatusi.

***Täname, et valisite DEEBOTI!***

# Sisukord

---

1. Tähtsad ohutusjuhised .....	4
2. Pakendi sisu.....	9
3. Kasutamine ja programmeerimine.....	12
4. Hooldamine .....	17
5. Näidiklamp ja alarmihelid .....	22
6. Tõrgete lahendamine .....	23
7. Tehnilised andmed .....	26

# 1. Tähtsad ohutusjuhised

---

Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati kinni pidada teatud põhilistest ettevaatusabinõudest sh alljärgnevatest.

## **LUGEGE KÕIK JUHISED ENNE SEADME KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI. HOIDKE JUHISED ALLES**

1. Seda seadet võivad kasutada üle 8 aastased lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelvalveta hooldata ega puhastada.
2. Eemaldage puhastatavatelt aladelt kõrvalised esemed. Kõrvaldage põrandalt toitejuhtmed ja teised väikesed esemed, mis võiksid seadme ümber kerida. Lükake vaibanarmad vaiba alla ja tõstke kardinad, laudlinad jms põrandalt üles.
3. Kui puhastatavas piirkonnas on langus treppide vms kujul, jälgige, et seade suudab astme tuvastada ja ei kuku üle ääre. Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke. Veenduge, et üle füüsilise tõkke ei oleks võimalik komistada.
4. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud või müüdüd tarvikuid.
5. Veenduge, et teie majapidamise vooluvõrgu toitepinge vastab laadimisjaamal märgitud toitepingele.
6. AINULT kodumajapidamistes SISERUUMIDES kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues ega kaubanduslikes või tööstuslikes keskkondades.
7. Mittelaetavate patareide kasutamine on keelatud. Akut puudutava teabe leiate tehniliste andmete jaotisest.
8. Ärge kasutage seadet, kui tolmuahuti ja/või filtrid ei ole oma kohale asetatud.
9. Ärge kasutage seadet piirkondades, kus on

# 1. Tähtsad ohutusjuhised

- põlevaid küünlaid või kergesti purunevaid esemeid.
10. Ärge kasutage väga kuumas või külmas keskkonnas (alla -5 °C või üle 40 °C).
  11. Hoidke juuksed, lahtised riided, sõrmed ja kõik kehaosad kõikidest avadest ja liikuvatest osadest eemal.
  12. Ärge kasutage seadet ruumis, kus magab imik või sülelaps.
  13. Ärge kasutage seadet märgadel või seisva veega pindadel.
  14. Ärge laske seadmel korjata üles suuri esemeid, nagu kive, suuri paberitükke vms, mis võiks seadet ummistada.
  15. Ärge laske seadmel korjata üles kergsüttivaid materjale, nagu bensiini, printeri või koopiamasina toonerit, ega töötada piirkonnades, kus leidub selliseid materjale.
  16. Ärge laske seadmel korjata üles põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigarette, tikke, kuuma tuhka vms, mis võiks põhjustada süttimist.
  17. Ärge pange objekte imiavasse. Ärge kasutage seadet, mille imiava on ummistunud. Hoidke imiava puhas tolmust, ebemetest, karvadest jms, mis võiks õhuvoolu vähendada.
  18. Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage toitejuhet. Ärge tõmmake ega kandke seadet ega laadimisjaama toitejuhtmest, ärge kasutage toitejuhet kandesangana, ärge jätke toitejuhet ukse vahele ja ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade või nurkade. Ärge laske seadmel liikuda üle toitejuhtme. Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
  19. Kui toitejuhe on kahjustatud peab selle võimalike ohtude vältimiseks asendama tootja või tootja teenindusesindaja.
  20. Ärge kasutage laadimisjaama, kui see on kahjustatud.
  21. Ärge kasutage kahjustatu toitejuhtme või pistikupesa korral. Ärge kasutage seadet või laadimisjaama, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud, jää-

# 1. Tähtsad ohutusjuhised

---

nud õue või puutunud kokku veega. Ohtude vältimiseks peab selle remontima tootja või tootja teenindusesindaja.

22. Lülitage toitelüliti enne seadme puhastamist või hooldamist VÄLJA.
23. Enne laadimisjaama hooldamist või puhastamist tuleb toitepistik pistikupesast välja tõmmata.
24. Enne seadme utiliseerimist aku eemaldamiseks eemaldage seade laadimisjaamast ja lülitage seadme toitelüliti VÄLJA.
25. Enne seadme utiliseerimist tuleb kohalike seaduste ja eeskirjade kohaselt eemaldada ja utiliseerida seadme aku.
26. Utiliseerige kasutatud akud kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega.
27. Ärge põletage seadet isegi siis, kui seade on tõsiselt kahju saanud. Akud võivad tules plahvatada.
28. Kui laadimisjaama pika aja vältel ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
29. Seadet tuleb kasutada kooskõlas käesole-

vas juhendis toodud juhistega. ECOVACS ROBOTICS ei vastuta ega teda ei saa pidada vastutavaks vales kasutamist põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest.

30. Robot sisaldab akusid, mida saavad vahetada ainult vastavate oskustega isikud. Aku asendamiseks või eemaldamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.
31. Kui robotit pikka aega ei kasutata, laadige robot täis, lülitage hoiustamiseks VÄLJA ja eraldage laadimisjaam vooluvõrgust.
- 32. HOIATUS!** Kasutage aku laadimiseks ainult seadme komplekti kuuluvat eraldatavat tüüpi toiteseadet YJS015F-1900600G.
33. Kaugjuhtimispulti on eelpaigaldatud kaks mittelaetavat AAA-patareid. Kaugjuhtimispulti patareide vahetamiseks pöörake pult ümber ja eemaldage patareikate. Võtke patareid välja ja sisestage õiget polaarsust järgides uued patareid. Pange patareikate tagasi oma kohale.
34. Mittelaetavaid patareid ei tohi laadida.

# 1. Tähtsad ohutusjuhised

35. Korraga ei tohi kasutada erinevat tüüpi patareisid või uut ja kasutatud patareisid.
36. Kaugjuhtimispulti patareide sisestamisel tuleb järgida õiget polaarsust.
37. Tühjaks saanud patareisid tuleb seadmest välja võtta ja ohutul moel utiliseerida.
38. Kui kaugjuhtimispulti ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, tuleb sellest patareisid välja võtta.
39. Toiteklemme ei tohi lühistada.

DEEBOTi Wi-Fi-mooduli deaktiveerimiseks lülitage robot SISSE.

Asetage robot dokkimisjaama ja veenduge, et DEEBOTi laadimiskontaktid ja dokkimisjaama kontaktid puuduksid omavahel kokku.

Vajutage ja hoidke robotil 10 sekundi vältel nuppu AUTO mode, kuni kostub 3 piiksu.

DEEBOTi Wi-Fi-mooduli aktiveerimiseks lülitage robot VÄLJA ja seejärel uuesti SISSE. DEEBOTi taaskäivitamisel lülitatakse Wi-Fi-moodul sisse.

EL-i riikide puhul



## Toote õige utiliseerimine

See märgistus tähistab, et kogu Euroopa Liidus ei tohi antud toodet utiliseerida koos teiste olmejäätmetega. Kontrollimatust jäätmete äraviskamisest keskkonnale ja inimeste tervisele põhjustatavate võimalike kahjude vältimiseks käidelize jäätmeid vastutustundlikult, edendades materiaalsete ressursside jätkusuutlikku taaskäitlust. Kasutatud seadme taaskäitlemiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode osteti. Nemad saavad toote ohutult taaskäidelda.

## 2. Pakendi sisu

### 2.1 Pakendi sisu



Robot



Laadimisjaam +  
vooluadapter




(4) Külgharjad



Vahtfilter ja suure  
jõudlusega filter



Kaugjuhtimispult ja  
patareid



Veepaak



Pestavad/taaskasutatavad  
mikrokiust puhastuslapid



Mitmeotstarbeline  
puhastustööriist



Kasutusjuhend



kiirjuhend



**Märkus.** Joonised on ainult illustratiivsed ja võivad tegelikust seadmest erineda.  
Toote ehitust ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.




## 2. Pakendi sisu

### 2.3 Toote skeem

#### Robot




#### Alt vaade




## 2. Pakendi sisu


### Laadimisjaam



### Uuenduslik mopisüsteem




### Kaugjuhtimispult



## 3. Kasutamine ja programmeerimine

### 3.1 Märkused enne puhastamist


**HOIATUS!** Ärge kasutage DEEBOTIT märgadel või seisva veega pindadel.




Enne toote kasutamist narmastega vaiba lähedal, voltige vaiba servad vaiba alla.



Võimalik, et seadme üle ääre kukkumise vältimiseks tuleb ääre juurde paigaldada füüsiline tõke.



Korrastage puhastatav ala, pannes mööbli, näiteks toolid, oma kohale.




Eemaldage pörandalt toitejuhtmed ja väikesed esemed, mis võiksid robotit takistada.


# 3. Kasutamine ja programmeerimine

## 3.2 Ettevalmistamine


### 1 Ühendage adapter




### 2 Laadimisjaama asukoht




### 3 Paigaldage külgharjad



### 4 Lülitage toide SISSE



### 5 Laadige DEEBOT




**Märkus.** Kui DEEBOT lõpetab puhaštamistsükli või kui aku hakkab tühjaks saama, naaseb DEEBOT automaatselt laadimisjaama ennast laadima.

# 3. Kasutamine ja programmeerimine


## 3.3 Puhastamisrežiimi valimine


### 1 AUTOMAATNE puhastamisrežiim

A Vaikimisi valitakse ebakorrapärane puhastusviis (optimaalne vaipade puhul).




Programmeeritud puhastusviisile (optimaalne kõvade põrandakattete puhul) lülitumiseks või nende kahe režiimi vahel valimiseks tegutsege järgmiselt:




**Märkus.** Puhastusviisi pole võimalik lülitada enne kui DEEBOT on peatunud või laeb.. DEEBOT alustab puhastusviisi vahetamisel uut puhastusükslit.  süttib programmeeritud puhastusviisi aktiveerimisel.

### 3. Kasutamine ja programmeerimine

#### 2 Kohtpuhastamisrežiim (vähem kui 3 minutit)



#### 3 Laadimisjaama naasmine



Rakenduses on võimalik aktiveerida kõiki eelmainitud funktsioone. Täiendavatele funktsioonidele sh äärte puhastamisele, planeeritud puhastamisele vms juurdepääsu saamiseks laadige alla rakendus ECOVACS.



Q ECOVACS HOME




✓ iOS 9.0 või uuem    ✓ Android 4.0 või uuem


## 3. Kasutamine ja programmeerimine

### 3.4 Paus, äratamine, väljalülitamine

#### 1 Paus




#### 2 Äratamine



**Märkus.** Roboti juhtpaneel kustub, kui robot on olnud mõned minutid peatatud. Roboti äratamiseks vajutage DEEBOTIL AUTO-režiimi nuppu.

#### 3 Lülitage toide VÄLJA




**Märkus.** Kui DEEBOT ei tööta, on soovitatav jätta seade SISSE lülituks ja laadima.

## 3. Kasutamine ja programmeerimine

### 3.5 Valikuline lapiga puhastamise süsteem

**Märkus.** Tühjendage enne vaiba puhastamist veepaak ja eemaldage puhastamislapid. Lapiga puhastamise süsteemi kasutades vältige vaiba ääred vaiba alla, nii et DEEBOT saaks vaipa vältida. Lisage paaki alati ainult puhas vesi ja ärge lisage sinna juurde mingeid puhastusvedelikke.



**Märkus.** Kui DEEBOT on lapiga puhastamise lõpetanud, siis tühjendage veepaak.



## 4. Hooldamine

Enne hooldamise ja puhastamist tuleb DEEBOT VÄLJA lülitada ja eraldada laadimisjaam vooluvõrgust.



### 4.1 Valikuline lapiga puhastamise süsteem



# 4. Hooldamine

## 4.2 Tolmukast ja filtrid

### Tolmukast




### 4.3 Põihari ja külgharjad


**Märkus.** Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeotstarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

#### Põihari


1




2




3



4




5




## 4. Hooldamine

### Külgharjad


1






2




3



### 4.4 Teised komponendid



**Märkus.** Enne roboti laadimiskontaktide ja laadimisjaama kontaktide puhastamist lülitage robot VÄLJA ja ühendage laadimisjaam vooluvõrgust lahti.



### 4.5 Regulaarne hooldamine

DEEBOTI tippseisundis hoidmiseks hooldage seadet ja vahetage seadmel osi järgmise sagedusega.

Roboti osa	Hooldussagedus	Vahetussagedus
Külghari	Iga 2 nädala möödudes	Iga 3-6 kuu möödudes
Põhihari	Kord nädalas	Iga 6-12 kuu möödudes
Vahtfilter / suure jõudlusega filter	Kord nädalas	Iga 3-6 kuu möödudes
Universaalratas Kukkumise vastased andurid Kaitseraam Laadimiskontaktid Laadimisjaama kontaktid	Kord nädalas	/

Hoolduse lihtsustamiseks on kaasas mitmeotstarbeline puhastustööriist. Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, kuna tööriistal on teravad servad.

**Märkus.** ECOVACS toodab erinevaid asendusosi ja kinnitusi. Vahetusosade kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega.

## 5. 3.5 Näidiklamp ja alarmihelid

DEEBOT annab teile näidiklambi süttimise ja alarmidega märku, et midagi on korrašt ära. Üksikasjalikum tugi on saadaval ECOVACSI rakenduses ja veebisaidil.

### Näidiklamp

Stsenaarium	Näidiklamp
Robot puhaštab	AUTO-režiimi nupp põleb ühtlaselt VALGELT
Robot laeb.	AUTO-režiimi nupp vilgub VALGELT
Roboti aku on tühi	AUTO-režiimi nupp põleb ühtlaselt PUNASELT
Robotil on probleem	AUTO-režiimi nupp vilgub PUNASELT
Aktiveeritud on programmeeritud puhaštamisviis	Puhaštusrežiimi lüliti näidik süttib.

### Alarmihelid

Alarmiheli	Probleemid	Lahendus
Üks piiks	Põhihari või külghari on kinni takerdunud.	Puhaštage põhihari või külghari vastavalt 4. jaotises „Hooldamine” toodud juhistele.
Kaks piiksu	Kukkumise vastaste andurite rike	Kasutage kukkumise vastase anduri puhaštamiseks puhaštuslappi.
Kolm piiksu	Tolmukašt pole korralikult paigaldatud.	Veenduge, et tolmukašt on paigaldatud. Kui tolmukašt on paigaldatud, võtke see välja ja pange korralikult tagasi oma kohale.
Pidev piiksumine	Robot ripub või veorattad on kinni jäänud.	Asetage Robot tagasi maapinnale või patsutage õrnalt kaitseraami ja puhaštage veorattad vastavalt 4. jaotises „Hooldamine” toodud juhistele.

## 6. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
1	DEEBOT ei lae.	DEEBOT ei ole SISSE lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		DEEBOT ei ole dokkimisjaamaga ühendatud.	Veenduge, et roboti laadimiskontaktid oleksid vastu dokkimisjaama kontakte.
		Aku on täielikult tühenenud.	Aktiveerige aku uuesti. Lülitage DEEBOT SISSE. Asetage DEEBOT käsitsi dokkimisjaama, eemaldage pärast 3-minutilise laadimist, korra 3 korda; seejärel laadige tavapäraselt edasi.
2	DEEBOT ei saa dokkimisjaama naašta.	Dokkimisjaam ei ole korrektselt kohale asetatud.	Dokkimisjaama korrektselt kohaleasetamiseks vaadake jaotist 3.2.
3	DEEBOT jääb töötamise käigus kinni ja seiskub.	DEEBOT on põranda peal millegi külge kinni jäänud (elektrijuhtmed, kardinaid, vaibanarmad vms).	DEEBOT proovib erinevaid võimalusi enda vabastamiseks. Kui tal see ei õnnestu, eemaldage takistused käsitsi ja tehke taaskäivitus.
4	DEEBOT naaseb juba enne puhastamise lõppu dokkimisjaama.	Aku tühenedes lülitub DEEBOT automaatselt tagasi laadijasse pöördumise režiimi ja naaseb enda laadimiseks ise dokkimisjaama.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.
		Töötamisaeg on erinevatel põrandapindadel, erineva keerukusega ruumides ja vastavalt valitud puhastamisrežiimile erinev.	Tegemist on normaalse nähtusega. Pole vaja midagi teha.

## 6. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
5	DEEBOT ei puhassta automaatselt ettenähtud ajal.	Aja planeerimise funktsioon on tühistatud.	Programmeerige ECOVACSI rakendusega DEEBOT konkreetsetel aegadel puhasstama.
		DEEBOT on VÄLJA lülitatud.	Lülitage DEEBOT SISSE.
		Roboti aku on tühi.	Hoidke DEEBOTIT SISSE lülitatud ja dokkimisjaamaga ühendatuna, et tagada töötamiseks alati täis aku.
		Roboti imiavad on ummistatud ja/või on praht komponentide külge jäänud.	Lülitage DEEBOT VÄLJA, puhasstage tolmukast ja pöörake robot ümber. Puhasstage külgharjad ja põhihari vastavalt 4. jaotisele.
		Roboti imiavad on ummistatud ja/või on praht komponentide külge jäänud.	Lülitage DEEBOT VÄLJA, puhasstage tolmukast ja pöörake robot ümber. Puhasstage külgharjad ja põhihari vastavalt 4. jaotisele.
6	DEEBOT ei puhassta kogu piirkonda	Puhasstuspiirkond ei ole korda seatud.	Enne kui DEEBOT alustab puhasstamist korrasstige puhasstataav ala ja eemaldage põrandalt väikesed esemed.
7	DEEBOTI lapiga puhasstamise režiimis ei tule veepaagist vett.	Veepaagist saab vesi otsa.	Lisage veepaaki vett.
		DEEBOTI veepaagi vee väljutusavad on ummistatud.	Kontrollige veeväljutuse avasid ja vajadusel puhasstage need.



## 6. Tõrgete lahendamine

Nr	Tõrge	Võimalikud põhjused	Lahendused
8	DEEBOT ei suuda ühenduda kodusse Wi-Fi võrku.	Sisesätud on vale koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.	Sisesätage õige koduse Wi-Fi võrgu kasutajanimi või parool.
		DEEBOT ei ole koduse Wi-Fi võrgu levialas.	Veenduge, et DEEBOT oleks koduse Wi-Fi võrgu levialas.
		Võrgu seadistamine algas enne kui DEEBOT oli valmis.	Lülitage toitelüliti SISSE. Vajutage 3 sekundit LÄHTESTAMISE nuppu. DEEBOT on võrguseadistuseks valmis, kui tema seest koštab muusikaheli ja Wi-Fi näidiklamp hakkab aeglaselt vilkuma.
		Nutitelefoni operatsioonisüsteemi tuleb uuendada.	Uuendage oma nutitelefoni operatsioonisüsteemi. Rakendus ECOVACS töötab iOS 9.0 või uuemal ja Android 4.0 või uuemal operatsioonisüsteemil.
9	Kaugjuhtimispuldi rike (puldi toomimisraadius on 5 m) (16').	Puldi patarei tuleb välja vahetada.	Pange puldi uus patarei ja jälgige 'õiget polaarsust.
		DEEBOT on VÄLJA lülitatud või on DEEBOTI aku tühi.	Veenduge, et DEEBOT on SISSE lülitatud ja täis laetud.
		Infrapunasiignaali ei ole võimalik edastada, kuna puldi infrapunasaatja või DEEBOTI infrapunavaštuvõtja on määrdunud.	Puhastage puhta kuiva lapiga puldi infrapunasaatja ja DEEBOTI infrapunavaštuvõtja.
		Mõni teine seade segab DEEBOTIL infrapunasiignaalide vaštuvõtmišt.	Vältige puldi kasutamist teiste infrapunasiignaalide kasutatavate seadmete lähedal.

## 7. Tehnilised andmed

<b>Mudel</b>	<b>DO3G.02</b>		
Tööpinge	14,4 V alalisvool	Nimivõimsus	25 W
<b>Laadimisjaam</b>			
Nominaalne sisendpinge	19 V alalisvool	Nominaalne väljundvool	0,6 A
<b>Vooluadaptari mudel</b>	<b>YJS015F-1900600G/DK18-190060H-V</b>		
Nominaalne sisendpinge	100-240 V vahelduvvool	Nominaalne sisendvool	0,5 A
Nominaalne väljundpinge	19 V alalisvool	Nominaalne väljundvool	0,6 A
<b>Kaugjuhtimispuldi mudel</b>	<b>RC1633A</b>	Sisendpinge	3 V alalisvool
Välja lülitatud / ooterežiimi võimsus	Vähem kui 0,50 W		
Ooterežiimi energiatarve elektrivõrku ühendatuna	Vähem kui 2,00 W		
Sagedusalad ja võimsus	Töösagedus: 2412 MHz–2472 MHz		
	Suurim saatevõimsus: 19 dBm.		

**Märkus.** Tehnilisi ja konstruktsioonilisi andmeid võidakse toote pideva parendamise käigus muuta. Antud seadet tuleb kasutada vähemalt 20 cm kaugusel radiaatori ja teie keha vahel.

# EU-Declaration of conformity

---

Document number: 0015

Manufacturer: Ecovacs Robotics Co., Ltd.

Address: No.108 Shihu Road(West) Wuzhong Zone Suzhou 215168 P.R. China.

We hereby declare that the following products listed below are in accordance with the provisions in the latest version of EC in this document.

---

**Product designation:** Automatic battery-operated cleaner  
**Brand:**   
**Model:** DO3G, DO3G.11, DO3G.XX (X=0-9, presents different color /accessories)  
**Specification:** Electrical appliances for household and similar purposes

---

## EC Regulations or Directives:

RED	Directive 2014/53/EU
RoHS	Directive 2011/65/EU
WEE	Directive 2002/96/EC
REACH	Directive 1907/2006/EC
Eco-design	Directive 2009/125/EC

---

## Standards the product is in conformity with:

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013	EN 55014-2:2015	EN301 489-17 V3.2.0(2017-03)
EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014	EN 61000-3-2:2014	EN 62311:2008
EN 60335-2-29:2004 + A2:2010	EN 61000-3-3:2013	IEC62321:2008
EN 62233:2008	EN 300 328 V2.1.1	EN 50564: 2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	EN301 489-1 V2.2.0(2017-03)	EN50581:2012

Signature: 

General Manager: Zhuang Jianhua

Date: 2018-04-16

**Ecovacs Robotics Co., Ltd.**

No. 18 You Xiang Road, Wuzhong District, Suzhou City,  
Jiangsu Province, Hiina RV

DO3G.02-EU01-IM2018R00